


HU Nuvita 1082 STERICOMPACT - Cumisüveg elektromos gőzsterilizáló

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Ellenőrizze, hogy az eszköz működéséhez szükséges tápfeszültséggel rendelkezik a hálózat melyen használni kívánja.
- Ha bármilyen látható hibával rendelkezik az eszköz, vagy annak hálózati kábele, dugója, azonnal húzza ki és ne használja!
- Ne engedje gyerekeknek, hogy megérintse, vagy használja a készüléket. A készülék használat közben felmelegszik, a gőz komoly sérüléseket okozhat.
- Ne mozdítsa el a készüléket, miközben az használatban van, vagy forró folyadékot tartalmaz.
- Ne tegye a készüléket meleg tárgyre vagy annak közelébe, egy felmelegített sütőbe vagy gáz vagy elektromos fűtés közelébe.
- Tisztítás vagy tárolás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózattól.
- Ne merítse a készüléket vagy annak részeit vízbe vagy más folyadékba. Amennyiben véletlen vízbe kerül, ne emelje ki azelőtt, hogy leválasztaná az áramforrásról.
- A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket. Ne szerelje szét.
- A készülék beltéri háztartási használatra készült. Ne használja szabadban. Ne használja továbbá olyan helyeken, melyek nagy nedvességtartalmúak (például fürdőszoba).
- A készüléket nem használhatják olyan személyek - beleértve a gyerekeket - akik testi fogyatékkal élnek, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok, illetve megfelelő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkezők, kivéve ha megfelelően képzetté válnak egy kompetens személy által, aki a biztonságukért felel.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mielőtt tárgyakat helyez el a készülékben fontos, hogy minden cumisüveg, cumi és kiegészítő üres legyen illetve meg legyen tisztítva és teljesen át legyen öblítve vízzel.

- Olyan sima felületre helyezze a készüléket, ahol gyereke nem érhetik el és a használat alatt nem lehet leverni illetve arrébb mozdítani.
 - Vegye ki a fedelet és a tartozék állványt a sterilizálóból.
 - Töltsön nagyjából 70ml tiszta vizet a sterilizáló kamrába.
 - Helyezze el az 5 cumisüveget / 4 üveget kiegészítőivel a sterilizálóba. A kamra bordái fixen tartják a behelyezett tárgyakat.
 - A kiöblített üvegeket fejfel lefelé helyezze a sterilizálóba.
 - Fektesse a cumikat és egyéb kiegészítőket a kiegészítőállványba nyitott felükkel lefelé.
 - Helyezze a feltöltött kiegészítőállványt a sterilizálóra, úgy hogy tökéletesen illeszkedjen a sterilizáló peremére.
 - Helyezze vissza a fedelet
 - Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
 - Állítsa (a készülék hátsó végén található) ON/OFF kapcsolót ON állásba.
 - A sterilizálási művelet befejezését követően kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF kapcsoló OFF állásba történő visszaállításával.
 - **MEGJEGYZÉS: A sterilizálási folyamat idő előtti leállításához vagy a folyamat véletlen elindulásának elkerüléséhez állítsa az ON/OFF kapcsolót OFF állásba.**
- Minden sterilizálási művelet befejezését követően kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF kapcsoló OFF helyzetbe állításával.

FONTOS

Vigyázzon a forró gőzzel, mely a gőznyílásból tör elő. A jelző vény és a fűtés automatikusan kikapcsol, ha a sterilizálás befejeződött. Célzerű nyitás előtt várni néhány perct, amíg a készülék és annak tartalma is lehül. Utána mind a palackok, mind az egyéb kiegészítők eltávolíthatóak.

Mindig várjon legalább 20 perct amíg a készülék teljesen lehül, mielőtt újabb sterilizálást kezdene.

Minden sterilizálási művelet befejezését követően kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF kapcsoló OFF helyzetbe állításával.

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁS

- Puha nedves ruhával tisztítsa a sterilizáló kamrát.
- A tartozék állvány, a fedél és a cumisüveg polcok mind mosogatógépben mosható és tisztítható meleg szappanos vízzel.
- Ne használjon súrolószert vagy oldószert a tisztításhoz; azok károsíthatják a készüléket, és a fűtő felületet.

ÁRTALMATLANÍTÁS



Ne dobja a háztartási hulladékok közé, használja a szelektív hulladékgyűjtőt. Lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzatokkal és kérjen tájékoztatást az elérhető hulladékgyűjtő helyekről. Ha az elektromos készülék hulladékgyűjtő szigetekre vagy más általános hulladék közé kerül, veszélyes anyagok szívároghatnak ki belőle a talajvízbe, amelyek aztán bekerülnek a táplálékláncba és károsíthatják az ön egészségét és jólétét. Amikor a készüléket újabba cseréli, a kereskedő kötelessége ingyen visszavenni öntől a régi készüléket.

ELEKTROMOS ÉRTÉKELÉS

NAPÁJECÍ NAPÉTI	220-240v a/c 50/60hz
WATTOVÝ VÝKON	550w

GARANCIA – IDŐTARTAM ÉS FELTÉTELEK

A jelenlegi szabályoknak megfelelően a termékre 24 hónapos garancia (törvényes garancia) biztosított az anyagi és gyártási hibákra, a blokkon feltüntetett dátumtól számítva.

A 24 hónapos törvényes garancia alól kivételt képeznek az elhasználódó alkatrészek (például elemek, kefelemek vagy bármilyen elhasználódó rész).

A 24 hónapos törvényes garancia megszűnik, ha:

- A termék esztétikailag károsodott a helytelen, használati utasításoknak nem megfelelő használat miatt.
- A termék módosítva lett vagy babrált vele.
- A meghibásodás az egyes alkatrészek és/vagy kiegészítők és/vagy pótalkatrészek rossz karbantartásának következménye (például oxidáció és/vagy vízkövesedés a víz vagy egyéb folyadék megrekedése miatt, szenzor üledék által való blokkolás, az elemekből történő korrozív anyag szivárgása).
- Az alábbiak a 24 hónapos törvényes garancián kívül esnek:
 - Az elhasználódó alkatrészek cseréjének és javításának költsége vagy a termék általános karbantartásának költsége.
 - A termék szállítási kockázatai és költségei az üzletbe/üzletből, ahol a vásárlás történt vagy egyéb hivatalos központba/központból, ahol a terméket fogadják.
 - A használati utasításokban leírtaktól eltérő, helytelen használat vagy telepítés által okozott kár.
 - Természeti katasztrófák, balesetek vagy a termék számára nem megfelelő kedvezőtlen körülmények által okozott károk.
 - Tökéletlenségek, amik elhanyagolható hatással vannak a termék teljesítményére.

A gyártó, forgalmazó és az értékesítés többi résztvevőjének vállal felelősséget az elvesztésért, lopás kárért, vagy a nem megfelelő használat által történő meghibásodásokért. Az érvényes jogszabályok szerint a gyártó, forgalmazó illetve az értékesítés többi résztvevője nem tartozik felelősséggel a sérülésekért (akár direkt, akár indirekt módon történik), amelyek a nem megfelelő használatból adódnak, mint például: törés. Illetve garanciavesztéssel jár mindenféle tevékenység, amely a termék megsérülésével járhat, törvénybe ütközik, vagy bármilyen módon szabálysértő. Ezért kérjük, kövesse figyelemmel a használati utasítást, őrizze meg, hogy bármikor használhassa, és meghibásodás esetén a szakszervizhez vagy az értékesítőhöz forduljon.

További információk a segítségnyújtás honlapján www.nuvitababy.com