


IT Nuvita 1082 STERICOMPACT - Sterilizzatore a Vapore per Biberon

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Assicurarsi che il voltaggio fornito dalla rete elettrica corrisponda a quello indicato sul prodotto.
- Nel caso fossero visibili danni all'apparecchio o alla spina o al cavo di corrente, spegnetelo immediatamente e disconnettetelo dalla rete elettrica.
- Tenere i bambini lontano dall'apparecchio e non permettere loro di utilizzarlo; Lo sterilizzatore diventa molto caldo ed il vapore potrebbe creare scottature.
- Non spostare o muovere l'apparecchio mentre è in funzione o contiene acqua bollente.
- Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino superfici calde o che possono surriscaldarsi come per esempio il forno o le piastre elettriche o i fornelli.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente elettrica prima di pulirlo o quando non viene utilizzato.
- Non immergere l'unità principale o il cavo di corrente in acqua o in altri liquidi. Nel caso l'apparecchio cadesse accidentalmente in acqua, non toccarlo prima di aver scollegato il cavo dalla presa di corrente.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente; non smontarlo.
- Questo apparecchio è destinato ad un uso interno. Non utilizzare all'aperto. Non utilizzare in ambienti con elevata umidità (per esempio in bagno).
- Questo apparecchio non è destinato per essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con disabilità fisiche, sensoriali e mentali o mancanza di esperienza o di conoscenza a meno che non siano adeguatamente istruite e formate per l'uso da una persona competente e responsabile per la loro sicurezza.



ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Prima di inserire gli oggetti da sterilizzare all'interno dell'apparecchio è importante che i biberon, le tettarelle e gli accessori siano vuoti, ben puliti e sciacquati molto bene con acqua fresca.

- Posizionare lo sterilizzatore su di una superficie piana e stabile, fuori dalla portata dei bambini.
- Aprire il coperchio e togliere i supporti per gli accessori dall'unità di sterilizzazione.
- Aggiungere circa 70 ml di acqua nell'unità di sterilizzazione.
- Inserire il supporto da 4 o 5 biberon appoggiandolo seguendo le guide sagomate interne dell'unità di sterilizzazione.
- Appoggiare i biberon lavati e sciacquati direttamente sul supporto con l'apertura rivolta verso il basso.
- Posare le tettarelle e gli altri oggetti sulla griglia porta accessori con la loro apertura rivolta verso il basso.
- Inserire quindi la griglia porta accessori seguendo le guide sagomate interne nell'unità di sterilizzazione ed assicurarsi che la stessa rimanga fissa al bordo dell'unità di sterilizzazione.
- Chiudere con il coperchio.
- Collegare l'apparecchio alla presa di alimentazione.
- Per accendere l'apparecchio basta premere il tasto ON/OFF (posto sul retro del prodotto)
- Per spegnere l'apparecchio dopo il ciclo di sterilizzazione basta premere il tasto ON/OFF

Nota: Per far terminare il ciclo di sterilizzazione in anticipo o per interrompere il ciclo di sterilizzazione nel caso fosse stato attivato accidentalmente, basta premere il tasto ON/OFF posto sul retro.

IMPORTANTE

Attenzione alla normale fuoriuscita di vapore dallo sfiato del vapore. La spia di alimentazione e l'apparecchio si spengono automaticamente alla fine del processo di sterilizzazione. Si consiglia di attendere qualche minuto affinché l'apparecchio ed il suo contenuto si raffreddino prima di aprire il coperchio e prelevare i biberon e gli accessori. Dopo il ciclo di sterilizzazione attendere sempre almeno 20 minuti prima di riutilizzare il prodotto.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Utilizzare un panno morbido ed umido per pulire l'unità di sterilizzazione.
- La griglia accessori, il coperchio ed i supporti per biberon possono essere lavati in lavastoviglie o puliti con acqua calda e sapone.
- Non utilizzare sostanze abrasive, detergenti aggressivi o solventi per la pulizia; potrebbero danneggiare l'apparecchio e la superficie riscaldante.

SMALTIMENTO



Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare i servizi di raccolta differenziata. Contattare gli uffici comunali locali per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica o discariche, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il benessere.

ALIMENTAZIONE

POTENZA	220-240V A/C 50/60Hz
WATT	550W

GARANZIA - CONDIZIONI

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino).

La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).

La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:

- Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
 - La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture
 - (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).
- Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:
- I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
 - I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.
 - Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni.
 - Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto.
 - Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là dei danni causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio.

Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il Sito www.nuvitababy.com