


RO Nuvita 1082 STERICOMPACT - Sterilizator cu abur pentru biberoane

SUGESTII

- Asigurați-vă ca tensiune de alimentare marcată pe aparat corespunde cu rețeaua dvs de alimentare.
- Dacă există o defecțiune vizibilă a aparatului, mufa sau la cablul de alimentare deconectați-l imediat și nu-l mai folosiți.
- Nu lăsați aparatul la îndemana copiilor. El devine foarte fierbinte și poate provoca arsuri severe.
- Nu mișcați aparatul atunci când este în uz sau conține lichide fierbinti.
- Nu așezați aparatul pe sau în apropierea suprafețelor fierbinti, în cuptor sau în apropierea unui încălzitor electric sau pe gaz.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare sau depozitare.
- Nu introduceți cablul de alimentare, mufa sau unitatea de bază în apă sau orice alt lichid. Dacă scapați aparatul în apă, nu va grabiți să-l ridicați înainte de a-l scoate mai întâi din priză.
- Acest aparat nu conține piese care nu pot fi reparate. Nu-l demontați.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Do not use outdoors..Nu folosiți aparatul în spații cu umiditate ridicată(exemplu: baie)
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu dizabilități fizice, senzoriale și mentale, sau lipsiți de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt educați și instruiți pentru a utiliza aparatul de către o persoană competentă și responsabilă pentru siguranța lor.



INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Înainte de a introduce elementele în aparatul de sterilizare, este important ca toate biberoanele, tetinele și accesoriile să fie goale și acestea să fie curățate și clătite

- Așezați sterilizatorul pe o suprafață plană, departe de curiozitatea copiilor fara a-l sau a-l muta în timpul funcționării
- Scoateți suportul de accesorii și capacul de la camera de sterilizare.
- Puneți aproximativ 70ml de apă plată în camera de sterilizare.
- Poziționați gratarea spăcie pentru 5-biberoane / 4-biberoane în camera de sterilizare și puneți capacul.
- Puneți biberoanele clătite cu gura în jos.
- Așezați tetinele și capacele cu gura în jos în cosulețul pentru accesorii.
- Puneți cosulețul cu accesorii încărcat pe camera de sterilizare asigurându-vă că fanta circumferință de pe partea inferioară a raftului cu accesorii se potrivește perfect și sigur peste marginea camera de sterilizare.
- Atasati capacul.
- Conectați aparatul la o sursă de alimentare.
- Acționați butonul ON/OFF (din partea posterioară a articolului) în poziția ON.
- Opriți dispozitivul după procedura de sterilizare, acționând butonul ON/OFF înapoi în poziția OFF.

NOTĂ: Pentru a încheia prematur procedura de sterilizare sau pentru a preveni inițierea accidentală a procedurii, aduceți comutatorul ON/OFF în poziția OFF.

Opriți dispozitivul după fiecare procedură de sterilizare, acționând butonul ON/OFF înapoi în poziția OFF.

IMPORTANT

Beware of hot steam from the steam vent. The indicator light and the heater will turn off automatically when sterilization is complete. It is advisable to allow a few minutes for the appliance and its contents to cool before opening the lid. The bottles and other accessories can then be removed.

Always allow the steriliser to cool for at least 20 minutes before the next sterilization.

Switch the device off after every sterilisation procedure by flipping the ON/OFF switch to OFF.

INSTRUCIUNI DE CURATARE

- Cosulețul pentru accesorii, capacul și bratul pentru biberoane se pot spăla atât în mașina de spălat vase cât și manual, ele pot fi curățate cu apă și săpun
- Nu folosiți soluții abrazive sau substanțe de curățare, pentru că acestea pot deteriora aparatul și suprafața de încălzire.

RECICLARE



Nu aruncați aparatele electrice la gunoierul municipal nesortat, folosiți instalații de colectare separate.

Contactați administrația locală pentru informații cu privire la sistemele de colectare disponibile. În cazul în care aparatele electrice sunt aruncate în depozitele de deșeuri, substanțe periculoase se pot scurge în apele subterane, daunând sănătății dumneavoastră.

EVALUARE ELECTRICA

TENSIUNE DE ALIMENTARE	220-240V A/C 50/60HZ
PUTERE	550W

GARANTIE- TERMENI SI CONDITII

În concordanță cu legislația în vigoare, producătorul oferă clientului un termen de garanție de 24 de luni în cazul în care data de achiziție a produsului, data înscrisă pe bonul de casa.

Nu fac obiectul garanției de 24 de luni următoarele părți identificate ca și "consumabile" (ex. baterii, capete de periuță sau alte părți consumabile).

Garanția de 24 de luni se pierde dacă:

- Produsul a suferit deteriorări estetice din cauza utilizării necorespunzătoare și nerespectării instrucțiunilor din manualul de utilizare.
 - Produsul a fost modificat și s-a intervenit asupra lui.
 - Motivul erorilor aparute este îngrijirea necorespunzătoare a componentelor individuale sau/si accesoriiilor furnizate (ex. Oxidare/scalare cauzată de retenția de lichide, sedimente ce pot bloca senzorii, scurgerile de lichid coroziv din baterii).
- Următoarele situații se exclud din termenul legal de garanție de 24 de luni:
- Costurile legate de înlocuirea și/sau repararea pieselor accesorii sau construcțiile legate de îngrijirea comună a produsului.
 - Costurile și riscurile implicate în transportul produsului la și de la magazin de unde s-a achiziționat produsul sau centrul de colectare al produsului în perioada de garanție.
 - Distrugerile cauzate sau produse de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare în neconcordanță cu instrucțiunile din manual.
 - Distrugerile cauzate de distrugerile naturale, accidente sau condiții adverse incompatibile cu produsul.
 - Defecte care au efecte neglijabile asupra performanțelor produsului.

Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzare nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi și daune economice de la orice defecțiune a produsului. În conformitate cu reglementările în vigoare producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzarea nu răspund în niciun caz de daune, inclusiv, cele directe, indirecte, pierderi de venituri nete, pierderi de economii și daune suplimentare și alte detalii consecințe dincolo de prejudiciile cauzate de încălcarea de garanție, contractul, răspundere strictă, ilegalitate sau din alte cauze, care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a produsului și/sau hârtiei și a documentelor electronice, inclusiv lipsa de serviciu.

Pentru informații suplimentare cu privire la vizita de servicii de ajutor site-ul www.nuvitababy.com