

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Quando si usa un apparecchio elettrico, tutte le avvertenze generali devono essere rispettate e seguite per ridurre rischi di incendio, scosse elettriche, danni alle persone.

- Utilizzate questo apparecchio seguendo le istruzioni di questo manuale. Ogni diverso utilizzo o modalità potrebbero essere rischiose, causa di incendio, scosse elettriche o danni alle persone
- Verificate che sia presente sempre l'acqua nel serbatoio quando si utilizza l'apparecchio
- Utilizzate acqua pulita e fresca di rubinetto per riempire il serbatoio. Se l'acqua della vostra zona di residenza dovesse risultare molto calcarea, si consiglia di utilizzare sempre acqua distillata
- Assicuratevi che il tappo del serbatoio dell'acqua sia chiuso bene
- Quando aggiungete acqua al serbatoio, assicuratevi che non ne entri nell'ugello condotto di uscita del vapore
- Durante il funzionamento dell'umidificatore, ruotate l'ugello del vapore in uscita in modo che il vapore stesso non sia diretto verso i bambini o le persone, verso il muro o i mobili
- Questo apparecchio è SOLO per utilizzo domestico nelle abitazioni e non quindi in ambito di aree commerciali, industriali o per l'esterno.
- Non aggiungere medicinali o farmaci di nessun tipo in nessuna parte dell'umidificatore (nel serbatoio dell'acqua, nella base o negli ugelli)
- Non coprire nessuna delle aperture dell'apparecchio o inserire oggetti all'interno di esse
- Durante il funzionamento non tenere inclinato o inclinare l'unità per tentare di svuotare o riempire con acqua.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito in ambienti chiusi per evitare che l'aria della stanza si saturi troppo creando condensa sulle pareti o sui mobili. Lasciare sempre la porta della camera o una finestra parzialmente aperta.
- Per evitare scosse elettriche non immergere o bagnare l'unità, la spina od il cavo di corrente in acqua o altri liquidi
- Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (uno spinotto più lungo dell'altro)

Per mantenere un funzionamento ottimale di questo prodotto a lungo nel tempo, si consiglia di utilizzare acqua distillata. Non aggiungete fragranze, soluzioni aromatiche o oli nell'acqua; questo potrebbe causare malfunzionamenti dell'apparecchio ed invalidare la garanzia sul prodotto.


ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

- Sollevare e rimuovere l'ugello per il vapore
- Togliere il serbatoio per l'acqua afferrandolo saldamente con le mani e sollevandolo
- Girare il serbatoio per l'acqua e ruotare il coperchio in senso anti-orario per aprirlo. Riempire il serbatoio con acqua fresca di rubinetto o acqua distillata. **NON UTILIZZARE ACQUA CALDA.** Non aggiungere fragranze o oli nell'acqua poiché potrebbero creare malfunzionamenti dell'apparecchio

- per ridurre il pericolo di scosse elettriche. Deve essere inserita solo in un modo in una presa polarizzata. Se la spina non entrasse completamente nella presa, invertite la spina. Se ancora dovessero presentarsi difficoltà, si suggerisce di contattare un elettricista qualificato. **NON cercate di eliminare questa caratteristica di sicurezza importante.**
- Tenete il cavo lontano da superfici calde e dalle zone dove potrebbe essere calpestato
- Utilizzare solo presa di corrente 110-120V
- Sorvegliate strettamente l'apparecchio quando viene utilizzato in presenza di bambini
- Spegnete sempre l'apparecchio e scollegatelo dalla presa di corrente quando non viene utilizzato o quando viene spostato e prima della pulizia
- Per scollegare in maniera corretta l'apparecchio, spegnere l'unità, afferrare la spina ed estrarla dalla presa a muro. Non tirare mai la spina per il cavo
- Non mettere in funzione l'apparecchio in presenza di fumi o vapori infiammabili o esplosivi
- Non posizionare l'apparecchio o le sue parti vicino a fiamme libere di cucina (fornelli, ad esempio) o altro apparecchio da riscaldamento
- Non utilizzate l'apparecchio se il cavo o la spina risultassero danneggiati o se l'apparecchio fosse caduto o comunque presentasse un malfunzionamento (in questo ultimo caso, vedere le norme di garanzia)
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe essere dannoso per l'apparecchio
- Posizionate sempre l'apparecchio su una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole
- Non utilizzate l'apparecchio se risultasse danneggiato in qualche modo
- Una presa di corrente allentata od usurata potrebbe causare un surriscaldamento della spina e deformarla. Rivolgersi sempre ad un elettricista qualificato per il controllo e la sostituzione delle prese danneggiate

- Rimettere il coperchio avvitandolo in senso orario – non stringere troppo.
- ATTENZIONE: quando si trasporta o si muove il serbatoio pieno di acqua, tenere sempre una mano sotto lo stesso**
- Rimettere il serbatoio dell'acqua nella sua posizione originale, facendo attenzione che sia correttamente allineato col corpo macchina come inizialmente. Rimettere quindi l'ugello per il vapore in uscita

PARTI DELL'UMIDIFICATORE



1. Ugello vapore in uscita
2. Serbatoio per l'acqua
3. Indicatore del livello dell'acqua
4. Potenza/Controllo intensità vapore
5. Tappo del serbatoio
6. Sensore
7. Nebulizzatore

- Collegare l'apparecchio ad una fonte di alimentazione di corrente
- Girare la manopola Power/Intensità vapore per avviare l'apparecchio. Si sentirà un "click".
- Per regolare l'intensità di vapore in uscita, ruotare la manopola Power/Intensità vapore. Ruotando in senso orario si avrà maggior vapore in uscita, ruotando in senso anti-orario diminuirà.

ATTENZIONE:

Una volta che il serbatoio dell'acqua è stato posizionato, non tentare di muovere l'umidificatore. Se si dovesse spostare l'apparecchio, scollegarlo sempre dalla presa di corrente e svuotare il serbatoio dell'acqua prima di qualsiasi azione.

Non togliere mai il serbatoio dell'acqua dall'umidificatore quando lo stesso è collegato alla presa di corrente o in funzione.

Fare attenzione a livello dell'acqua; quando è basso aggiungere acqua.

MANTENIMENTO E CURA DELL'APPARECCHIO

- Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla corrente elettrica prima di pulirlo
 - Non utilizzare mai detersivi chimici o prodotti per la pulizia per la pulizia del serbatoio per l'acqua o la base. I detersivi o detersivi disciolti in acqua possono interferire con l'uscita del vapore
 - Se il serbatoio per l'acqua risultasse molto sporco, inumidire una pezzuola di cotone con una soluzione di candeggina delicata ed acqua fresca, passarla e sciacquare bene dopo. Non usare mai detersivi.
 - Pulire l'esterno con un panno umido
 - Non spruzzare acqua o altri liquidi sulla manopola di controllo
 - Non immergere mai la base in acqua. Evitare sempre che l'acqua possa penetrare nelle prese d'aria o in altre aperture.
 - Pulire e lavare frequentemente con acqua tiepida il serbatoio dell'acqua e l'ugello del vapore in uscita, specialmente durante la stagione invernale quando si utilizza di più l'apparecchio e potrebbero crearsi accumuli di sedimenti minerali.
 - Mantenere il nebulizzatore ed il sensore dell'acqua puliti da sedimenti minerali. Togliere il serbatoio dell'acqua e svuotarlo. Pulire il nebulizzatore ed il sensore con una spazzolina morbida (vecchio spazzolino da denti). Non raschiare il nebulizzatore o il sensore dell'acqua. Non pulire con strumenti che contengono parti metalliche.
- Se si lascia l'acqua ferma nel serbatoio per più di un paio di giorni, questo può causare proliferazione batterica. Svuotare sempre il serbatoio se l'umidificatore non viene utilizzato per alcuni giorni anche se il filtro ai carboni attivi distrugge ogni crescita batterica nel serbatoio.

CONSERVAZIONE DELL'APPARECCHIO

- Conservare il prodotto all'interno della sua scatola quando non è utilizzato per molto tempo.
 - Prima di riporre l'apparecchio pulire il serbatoio per l'acqua e le altre parti in maniera accurata ed asciugarle completamente.
 - È importante svuotare sempre l'acqua dall'apparecchio prima di riporlo per evitare depositi ed incrostazioni che possono influenzarne il corretto funzionamento
 - Il tappo del serbatoio per l'acqua non andrà mai chiuso e posizionato sul serbatoio stesso ma lasciato all'interno della confezione. Questo preserverà la guarnizione che altrimenti tenderebbe ad attaccarsi al tappo
 - Sciacquare il filtro agli ioni d'argento sotto l'acqua corrente pulita e riporlo.
- Il filtro a carboni attivi normalmente ha una durata di 2 anni e va mantenuto in un luogo fresco ed asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- L'apparecchio non produce vapore
- Verificare che l'apparecchio sia stato acceso
- Girare la manopola al livello di intensità più alto (ruotare in senso orario)
- Controllare che ci sia sufficiente acqua nel serbatoio.
- Il serbatoio potrebbe essere stato riempito con troppa acqua. Staccare l'apparecchio dall'alimentazione di corrente, rimuovere il serbatoio dalla base e svuotare un po' di acqua.
- Controllare che il serbatoio dell'acqua sia stato correttamente posizionato ed allineato nell'umidificatore.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	SU-2550
Potenza	AC 120V ~60Hz
Consumo	0.43A/30W
Capacità serbatoio	2.5L

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Il prodotto è garantito 24 mesi, a partire dal momento dell'acquisto riportato nella ricevuta di acquisto, contro i difetti costruttivi o dei materiali utilizzati.

Sono escluse dalla garanzia tutte le parti sottoposte ad usura per il normale utilizzo (batterie, lame ed altre parti sottoposte a normale usura)

La garanzia decade se:

- Il prodotto ha riportato danni estetici dovuti ad un errato utilizzo e comunque in caso non si siano seguite le istruzioni fornite con il prodotto.
- Se il prodotto è stato modificato o manomesso.
- Se le cause del malfunzionamento sono attribuibili a scarsa manutenzione dei singoli componenti o degli accessori o dei relativi componenti (Es. Ossidazione, problemi dovuti alla presenza di acqua o altri liquidi, sedimenti che bloccano componenti del prodotto, presenza di acidi o altri liquidi corrosivi dovuta per esempio dalla perdita di batterie ecc..)

Le seguenti voci sono escluse dalla garanzia di 24 mesi:

- Costi relativi a sostituzione o riparazione di parti soggette ad usura o costi relativi alla normale manutenzione del prodotto.
- I costi ed i rischi relativi al trasporto del prodotto di qualsiasi genere e per qualsiasi motivazione (per esempio: da e per il negozio dove esso è stato acquistato o da e per il centro di assistenza)
- I danni causati o risultanti da una errata installazione o utilizzo non in conformità alle istruzioni fornite con il prodotto.
- Danni dovuti a cause e disastri naturali, eventi accidentali o avverse condizioni non compatibili con il prodotto.
- I difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

Il fabbricante, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non si assumono nessuna responsabilità per le perdite e danni economici dovuti a qualsiasi malfunzionamento del prodotto. Nel rispetto della normativa vigente il produttore, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso di danni, compresi quelli diretti, indiretti, perdita di profitto netto, perdite di risparmio e danni ulteriori dovuti ad altre cause, derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.nuvitababy.com