


HU NUVITA CUMISÜVEG MELEGÍTŐ 1160

BEMUTATKOZÁS

Gratulálunk, Ön megvette a Nuvita cumisüveg melegítőt, ami bárhol használható, mivel OTTHONI konnektorhoz és az AUTÓ szivargyújtójához is csatlakoztatható. A nagy méretnek köszönhetően lehetővé teszi akár 8 cm szélességű üvegek melegítését is, továbbá lehetséges a vizes (otthoni) vagy száraz (autóban történő) melegítés is.


A működtetés egyszerű: tekerje a gombot 3-as állásba és a melegítés megkezdődik. Nagyjából 6-7 percig tart felmelegíteni az italt. A hőmérséklet megtartásához tekerje a gombot a 2-es állásba. A készülék használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és őrizze meg, hogy a jövőben is választ kapjon kérdéseire.

LEÍRÁS



1. AUTÓS LED fény (12 VDC)
2. Melegítő elem
3. OTTHONI LED fény (230 VAC)
4. Szabályozó gomb
5. OTTHONI és AUTÓS választó
6. AUTÓS kábelcsatlakozó
7. OTTHONI kábelcsatlakozó
8. Fedél
9. Tartály a zselének
10. AUTÓS töltőkábel
11. OTTHONI töltőkábel

SZABÁLYOZÓ GOMB



1. Az ital előkészítése során vagy amikor nem használja a készüléket, ügyeljen rá, hogy a gomb az 1-es állásban legyen.
2. Ha melegítés után az italt nem fogyasztják el egyből, állítsa a gombot 2-es állásba, így megtarthatja a hőmérsékletét.
3. Az ital gyors melegítéséhez állítsa a gombot a 3-as állásba.

Ital	Tempo di riscaldamento fino a ~40°C	
	Szobahőmérsékletű (~20°C)	Hűtött (6°C circa)
160ml-es üveg	6':20"	7':30"
250ml-es üveg	12':00	15':00"

Az értékek csak jelzésértékűek és csak példaként értelmezendők, mert számos körülmény növelheti vagy csökkentheti a melegítési időt.


HASZNÁLAT

A készülék használatához kövesse az alábbi utasításokat:

OTTHON:

! A melegítőt otthoni használat esetén csak vízzel használja. Ne használja szárazon (víz nélkül), mert károsíthatja az üveget.


1. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a készülék hátulján található választó gomb OTTHON állásban legyen.
2. Állítsa a szabályozó gombot (4) ①-es állásba.
3. Csatlakoztassa az OTTHONI töltőkábelt (11) a készülékhez, majd egy kompatibilis konnektorhoz.



! Amikor az OTTHONI energiaellátás van kiválasztva, az AUTÓS csatlakozó le van takarva és nem hozzáférhető.

NOTA

4. Öntsön vizet a melegítőbe (2) és ügyeljen rá, hogy ne haladja meg a MAX szintet. Általában 40 ml – 80 ml elég, az üveg méretétől függ.
5. Helyezze az üveget a melegítőbe és állítsa a szabályozó gombot ③-as állásba. Az OTTHON LED világítani fog és a melegítési folyamat megkezdődik.
6. 5-7 perc után ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy pár cseppet a kézfejére csöpögtet. Csak utána adja az üveget a babának.
7. Ha végzett a készülék használatával, kérjük, állítsa a szabályozó gombot ①-es állásba és húzza ki a kábelt.




! A melegítési folyamat alatt az OTTHON LED számos alkalommal ki és be fog kapcsolni. Várjon 5-7 percet és ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy pár cseppet a kézfejére csöpögtet.

NOTA

Autó:

1. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a készülék hátulján található választó gomb AUTÓ állásban legyen.
2. Állítsa a szabályozó gombot (4) ①-es állásba
3. Csatlakoztassa az AUTÓS töltőkábelt (11) a készülékhez, majd az AUTÓ szivargyújtójához.



4. Helyezze be az üveget víz nélkül és állítsa a szabályozó gombot ③-as állásba.
5. 10-15 perc után ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy pár cseppet a kézfejére csöpögtet. Csak utána adja az üveget a babának.
6. Ha végzett a készülék használatával, kérjük, állítsa a szabályozó gombot ①-es állásba és húzza ki a kábelt.



!
NOTA

A melegítési folyamat alatt az AUTÓ LED számos alkalommal ki és be fog kapcsolni. Várjon 10-15 percet és ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy pár cseppet a kézfejére csöpögtet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy időnként tisztítsa meg a készüléket. Kövesse az alábbi irányelveket a cumisüveg melegítő tisztításához:

1. Húzza ki a konnektorból és várja meg, amíg a készülék lehül.
2. Ha maradt benne víz, öntse ki és tisztítsa meg a melegítő elemet egy tiszta, puha ruhával.
3. Tisztítsa meg a külső felületet egy tiszta, puha, vízzel megnedvesített ruhával.

Az üledék lerakódásának csökkentésére javasoljuk, hogy szűrt vagy előzőleg felforralt vizet használjon. A hatékony működés érdekében ajánlott a lerakódott vízkövet 4 hetente ecettel eltávolítani.

!
NOTA

A melegítő vízkömentesítéséhez keverjen össze 50ml háztartási ecetet és 100ml hideg vizet, az oldatot öntse a melegítőbe. Hagyja mindaddig a készülékben, amíg a vízkő le nem oldódik; ne használja a melegítőt ez idő alatt. Őrítse ki a melegítőt, öblítse ki alaposan és végül törölje szárazra egy anyaggal. Vízkömentesítse a készüléket körülbelül 4 hetente.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ha kisméretű elektromos készülékeket használ, főleg ha gyermekek is jelen vannak, fontos, hogy betartsa az alábbi biztonsági utasításokat:

1. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben vagy amikor gyermekek is jelen vannak.
2. A készüléket sík felületen használja és rögzítse, hogy megelőzze a leesését vagy a forró víz kifolyását.
3. Használat után húzza ki a konnektorból és hagyja a készüléket kihűlni.
4. Ne használja a készüléket vízben vagy magas páratartalmú helyeken (például fürdés vagy úszás közben).
5. Ne helyezze fürdőkád vagy kút közelébe.
6. Ne helyezze a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, illetve azokhoz közel.
7. Ha vízbe vagy egyéb folyadékba ejti a készüléket, ne nyúljon egyből a készülék után, először húzza ki a konnektorból.
8. Minden használat előtt ellenőrizze alaposan, hogy a készülék, kábel és csatlakozó nem sérült-e.
9. Ne kapcsolja be a készüléket, ha:
 - a. A kábel vagy csatlakozó sérült
 - b. A készüléket leejtette vagy sérülés látszik rajta
 - c. A készüléket előzőleg vízbe vagy egyéb folyadékba mártotta.
10. A készüléket beltéri használatra tervezték. Ne használja kültéren vagy különböző anyagok, spray-k, aeroszokok, oxigénellátásra használt orvosi eszközök jelenlétében.
11. A készülék nem alkalmas olyan környezetben történő használatra, ahol gyúlékony anyagok és oxigén keveréke vagy nitrogén-oxid található.
12. Ne módosítsa a kábelt vagy csatlakozót. A szabványoknak megfelelő adaptereket és/vagy konvertereket használja.
13. Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott hőnek.
14. A készülék belsejében nincsenek plusz alkatrészek, kellékalkatrészek és/vagy cserélhető alkatrészek, így ha ilyet tapasztal, javíttassa meg.
15. Ügyeljen rá, hogy a kábel ne legyen útban és ne jelentsen veszélyt emberek számára és különösen figyeljen arra, hogy ne érjen magas hőmérsékletű felületekhez, mint például tűzhely és fűtőtest.
16. A készüléket ne használják fizikailag korlátozott (beleértve a gyermekeket), érzékelési és értelmi fogyatékos vagy gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha egy hozzáértő személy megtanítja és gyakoroltatja a készülék használatát és felel a biztonságukért.

SZERVIZ

Minden karbantartás el lett végezve a termék, a dobozban található kiegészítők és dokumentumok megvalósításakor, szóval probléma felmerülésekor javasoljuk, hogy ismétlje meg a folyamatot a használati utasítások követésével.
További információkért látogasson el a weboldalra: www.nuvitababy.com

GARANCIA – IDŐTARTAM ÉS FELTÉTELEK

A jelenlegi szabályoknak megfelelően a termékre 24 hónapos garancia (törvényes garancia) biztosított az anyagi és gyártási hibákra, a blokkon feltüntetett dátumtól számítva.

A 24 hónapos törvényes garancia alól kivételt képeznek az elhasználódó alkatrészek (például elemek, kefefejek vagy bármilyen elhasználódó rész). A 24 hónapos törvényes garancia megszűnik, ha:

1. A termék esztétikailag károsodott a helytelen, használati utasításoknak nem megfelelő használat miatt.
2. A termék módosítva lett vagy babrált vele.
3. A meghibásodás az egyes alkatrészek és/vagy kiegészítők és/vagy pótalkatrészek rossz karbantartásának következménye (például oxidáció és/vagy vízkövesedés a víz vagy egyéb folyadék megrekedése miatt, szenzor üledék által való blokkolása, az elemekből történő korrozív anyag szivárgása).

Az alábbiak a 24 hónapos törvényes garancián kívül esnek:

1. Az elhasználódó alkatrészek cseréjének és javításának költsége vagy a termék általános karbantartásának költsége.
2. A termék szállítási kockázatai és költségei az üzletbe/üzletből, ahol a vásárlás történt vagy egyéb hivatalos központba/központból, ahol a terméket fogadják.
3. A használati utasításokban leírtaktól eltérő, helytelen használat vagy telepítés által okozott kár.
4. Természeti katasztrófák, balesetek vagy a termék számára nem megfelelő kedvezőtlen körülmények által okozott károk.
5. Tökéletlenségek, amik elhanyagolható hatással vannak a termék teljesítményére.

A gyártó, forgalmazó és az értékesítés többi résztvevőjének vállal felelősséget az elvesztésért, lopás kárért, vagy a nem megfelelő használat által történő meghibásodásokért. Az érvényes jogszabályok szerint a gyártó, forgalmazó illetve az értékesítés többi résztvevője nem tartozik felelősséggel a sérülésekért (akár direkt, akár indirekt módon történik), amelyek a nem megfelelő használatból adódnak, mint például: törés. Illetve garanciavesztéssel jár mindenféle tevékenység, amely a termék megsérülésével járhat, törvénybe ütközik, vagy bármilyen módon szabálysértő. Ezért kérjük, kövesse figyelemmel a használati utasítást, őrizze meg, hogy bármikor használhassa, és meghibásodás esetén a szakszervizhez vagy az értékesítőhöz forduljon.