

IT Flavorillo – Nuvita 1412


INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto innovativo il quale permetterà al bambino di assaporare il gusto dei cibi solidi come la frutta e la verdura. Grazie al contenitore a rete, il bambino inizierà a succhiare il contenuto senza rischi di soffocamento e apprezzerà il gusto del cibo solido in autonomia. L'utilizzo da parte del bambino di questo accessorio è molto semplice ed intuitivo in quanto ricorda la tettarella del biberon o del ciuccio.

Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione di questo accessorio sono privi di sostanze pericolose ed è possibile lavarlo in lavastoviglie. Prima di procedere all'utilizzo di questo accessorio leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni e conservarlo per eventuali future consultazioni.

DESCRIZIONE

1. Tappo di chiusura con impugnatura
2. Ghiera di fissaggio del contenitore a rete
3. Coperchio
4. Contenitore a rete



ISTRUZIONI PER L'USO



Al primo utilizzo lavare abbondantemente l'accessorio con acqua corrente, oppure in lavastoviglie.

Al termine di ogni utilizzo rimuovere eventuali porzioni di cibo dal contenitore a rete e lavare abbondantemente

l'accessorio con acqua corrente, oppure in lavastoviglie.

1. Svitare il tappo di chiusura dalla ghiera di fissaggio.
2. Introdurre la frutta oppure la verdura a pezzettini nel contenitore a rete.
3. Chiudere il tutto avvitando il tappo di chiusura alla ghiera di fissaggio del contenitore a rete.


PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

1. Questo accessorio è pensato per essere utilizzato dai bambini in età di 6 mesi o più, sotto la visione di una persona adulta responsabile per la sicurezza del bambino.
2. Questo accessorio va utilizzato solamente con del cibo a pezzettini all'interno del contenitore a rete. Non utilizzare questo accessorio come ciuccio oppure come un giocattolo.
3. Al termine di ogni utilizzo lavare l'accessorio prima di riporlo in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

COMPOSIZIONE

Nel presente capitolo viene fornita una descrizione di tutti i componenti dell'accessorio e dei relativi materiali utilizzati:

1. Impugnatura (PP) 125°C
2. Tappo di chiusura (PP) 120°C
3. Ghiera di fissaggio (PP) 120°C
4. Guarnizione (PP) 120°C
5. Contenitore a rete (Poliestere) 100°C
6. Coperchio (PP) 120°C



ASSISTENZA

Ogni cura è stata posta nella realizzazione dei prodotti, degli accessori forniti nella confezione e della documentazione in dotazione, pertanto in caso di problemi si consiglia di ripetere le operazioni seguendo fedelmente le indicazioni riportate nel manuale di istruzioni. Per qualsiasi informazione relativa al servizio di assistenza visitare il sito internet www.nuvitababy.com.

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

In conformità con le attuali normative vigenti, il prodotto è garantito 24 mesi (garanzia legale) contro difetti di materiale o di fabbricazione a partire dalla data indicata nello scontrino fiscale.

Sono escluse dalla garanzia legale di 24 mesi le parti

identificabili come "consumabili" (esempio: batterie, testine per spazzolini o parti soggette ad usura). La garanzia legale di 24 mesi decade nel caso in cui:

1. Il prodotto ha subito dei danni estetici dovuti ad un utilizzo errato non conforme alle indicazioni riportate nel manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è stato modificato e/o manomesso.
3. La causa del guasto è riconducibile ad una cattiva manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o materiali di consumo (esempio: ossidazioni e/o incrostazioni dovute alla permanenza di acqua o altre sostanze liquide, sedimenti che ostruiscono il sensore, fuori uscita del liquido corrosivo delle batterie).

Sono esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. Costi relativi ad interventi di sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi relativi alla manutenzione ordinaria del prodotto.
2. Le spese ed i rischi relativi al trasporto del prodotto da e per il punto vendita ove è stato acquistato o altro centro di raccolta abilitato alla ricezione dei prodotti in garanzia.
3. Danni causati o conseguenti ad una installazione non corretta oppure utilizzo errato non conformi alle indicazioni riportate nel manuale di istruzioni.
4. Danni riconducibili a calamità naturali, eventi accidentali oppure condizioni avverse non compatibili con il prodotto.
5. Difetti marginali che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

Il produttore, il distributore e tutte le società coinvolte nella vendita non si assumono nessuna responsabilità per le perdite economiche e i danni causati dall'eventuale funzionamento non corretto del prodotto. In conformità con le attuali normative vigenti il produttore, il distributore e tutte le società coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso a danni, compresi quelli diretti, indiretti, la perdita di utile dell'esercizio, i mancati risparmi ed altri particolari danni accessori e conseguenti che vanno al di là dei danni causati dalla violazione della garanzia, del contratto, della responsabilità oggettiva, dovuti ad azione illecita o ad altre cause, risultanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o i documenti cartacei ed elettronici compreso il mancato servizio di assistenza.