

## 1 - Mod de utilizare

1. Apăsăți pe comutator, iar pe ecran va apărea **188.8**, indicând o funcționare normală și o alimentare suficientă. Apoi, se afișează ultima valoare măsurată și se inițiază autotestarea. După autotestare, ecranul indică temperatura de 37,0°C (98,6°F) dacă termometrul funcționează corect. Dacă se apasă comutatorul mai mult de 2 secunde, pe ecran va apărea ultima valoare măsurată.
2. Eliberați butonul; va apărea "Lo°C" sau "Lo°F", iar termometrul va fi gata de măsurare. Dacă temperatura rămâne sub 32,0°C (90°F), simbolul "Lo°C" sau "Lo°F" va apărea intermitent timp de 16 secunde. Apoi, avertizorul emite o alarmă timp de aproximativ 10 secunde.
3. În timpul măsurării, simbolul "Lo°C" sau "Lo°F" va apărea intermitent cât timp temperatura crește. La obținerea unei valori maxime care nu se modifică sau în cazul în care modificarea este mai mică de 0,1°C (0,1°F) în decurs de 16 secunde. Simbolul "Lo°C" sau "Lo°F" nu va mai apărea intermitent, iar avertizorul va emite o alarmă timp de aproximativ 10 secunde.
  - a) Alarmă normală: Sunetul "bi...bi...bi..." indică o temperatură normală aflată sub 37,8°C (100°F).
  - b) Alarmă de febră: Sunetul "bi,bi,bi,bi" indică febră, constatată prin depășirea pragului de 37,8°C (100°F).
4. Pe LCD va apărea "Hi°C" sau "Hi°F" dacă temperatura măsurată depășește 43,0°C (109,9°F).
5. Opriți unitatea printr-o apăsare ușoară pe comutatorul de alimentare sau nu o acționați timp de 9 minute, caz în care se va opri automat pentru a economisi energie.
6. Dacă unitatea se folosește la măsurarea temperaturii unui copil, este necesară supravegherea atentă din partea unui adult.

## 2 - Măsurare

1. Va recomandăm să măsurați temperatura la un moment specific din timpul dimineții; dacă o măsurați în cursul zilei sau al nopții, temperatura va varia.
2. Temperatura bucală: Țineți gura închisă timp de 1 minut pentru a-i stabiliza temperatura și respirați liniștit pe nas. Respirarea pe gură ar putea afecta precizia măsurătorii în cavitatea bucală.



NOTES

- Temperaturile normale variază în funcție de corpul uman și de timpul de măsurare.
- Înaintea fiecărei măsurători, este necesară dezinfectarea termometrului.
- Dacă bateria este aproape epuizată, rezultatele vor fi imprecise.

## 3 - Curățare și întreținere

1. Termometrul este rezistent la apa și pot fi curățate cu apă sau sterilizare lotiune cu o cârpă moale. Se recomandă utilizarea unui lotiune sterilizare cu o densitate de spirt medicinal 95%.



OBSERVAȚII

Alte soluții, alte concentrații sau metode de curățare pot deteriora termometrul. Produsul nu necesită calibrare, iar perioada de utilizare recomandată este de 3 ani.

## 4 - Alte indicații

1. Produsul este destinat măsurării temperaturii corpului uman, fiind conceput pentru uz casnic.
2. Acesta este conceput și fabricat în conformitate cu cerințele relevante prevăzute de EN12470-3: Performanțele termometrelor electrice compacte (prin comparație și prin extrapolare) cu dispozitiv de maximum.

3. Produsul a fost acceptat la testul de emisii EMC, testul de imunitate conform EN60601-1-2 și testul de biocompatibilitate conform anexei MDD I.
4. Pe baza gradului de protecție contra electrocutării, este clasificat ca BF, în conformitate cu EN60601-1.
5. Nu lăsați produsul să cadă și evitați șocurile de orice natură.
6. Nu introduceți produsul în apă fiartă pentru a-l steriliza.
7. Preveniți contactul cu soluțiile chimice și țineți-l la distanță de lumina solară directă sau de surse de căldură, precum și de surse electromagnetice puternice, pentru a evita interferențele.
8. Se va utiliza în medii cu temperatură ambientă de +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) și cu o umiditate de 40-80%, putând fi stocat și transportat la temperaturi ambiante de -10°C~40°C (+14°F~+104°F) și o umiditate de 30-90%.
9. Produsul și bateria uzate se vor elimina conform reglementărilor naționale relevante.



ATENȚIE

Asigurați-vă că nici bateria, nici termometrul nu sunt lăsate la îndemâna copiilor.

## GARANTIE- TERMENI SI CONDITII

În concordanță cu legislația în vigoare, producătorul oferă clientului un termen de garanție de 24 de luni în cepand cu data de achiziție a produsului, data înscrisă pe bonul de casa.

Nu fac obiectul garanției de 24 de luni urmatoarele parti identificate ca si "consumabile" (ex. baterii, capete de periuta sau alte parti consumabile).

Garanția de 24 de luni se pierde dacă:

- Produsul a suferit deteriorări estetice din cauza utilizării necorespunzătoare și nerespectării instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Produsul a fost modificat și s-a intervenit asupra lui.
- Motivul erorilor aparute este îngrijirea necorespunzătoare a componentelor individuale sau/si accesoriilor furnizate (ex. Oxidare/ scalare cauzata de retentia de lichide, sedimente ce pot bloca senzorii, scurgerile de lochid coroziv din baterii).

Urmatoarele situatii se exclud din termenul legal de garanție de 24 de luni:

- Costurile legate de înlocuirea și/sau reparatia pieselor accesorii sau constructiile legate de îngrijirea comuna a produsului.
- Costurile și riscurile implicate în transportul produsului la și de la magazin de unde s-a achiziționat produsul sau centrul de colectare al produsului în perioada de garanție.
- Distrugerile cauzate sau produse de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare în neconcordanță cu instrucțiunile din manual.
- Distrugerile cauzate de distrugerile naturale, accidente sau condiții adverse incompatibile cu produsul.
- Defecte care au efecte neglijabile asupra performanțelor produsului.

Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzare nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi și daune economice de la orice defecțiune a produsului. În conformitate cu reglementările în vigoare producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzarea nu răspund în niciun caz de daune, inclusiv, cele directe, indirecte, pierderi de venituri nete, pierderi de economii și daune suplimentare și alte detalii consecințe dincolo de prejudiciile cauzate de încălcarea de garanție, contractul, răspundere strictă, ilegalitate sau din alte cauze, care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a produsului și/sau hârtiei și a documentelor electronice, inclusiv lipsa de servicii.

Pentru informații suplimentare cu privire la vizita de servicii de ajutor site-ul [www.nivitababy.com](http://www.nivitababy.com)