

Diese Box enthält:

- 1 x Mini-Farb-Zootier-Nachtlicht
- 3 x LR44/AG13 Batterien
- 1 x Benutzerhandbuch

Produktspezifikationen:

- Erzeugt ein sanftes LED-Farblicht für den Gebrauch in der Nacht
- Ein-/Ausschalter - Robust, nicht giftig und leicht zu reinigen
- Wird nicht heiß - Inklusive 3 x LR44/AG13 Batterien

Vor dem ersten Gebrauch:

1. Entfernen Sie die Kunststoffflasche, die während des Transports die Batterien vom Leuchtkörper trennt.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Nachtlichts; ziehen Sie die Lasche heraus, um die Batterien zu aktivieren.

Betrieb des Lichts

1. Der Ein-/Ausschalter befindet sich an der Unterseite des Lichts.
2. Schieben Sie den Schalter in die Position „on“ um das Licht einzuschalten, schieben Sie den Schalter in die Position „off“ um das Licht auszuschalten.

Batteriewechsel:

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Nachtlichts. Entfernen Sie die Schraube der Batterieabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Achten Sie beim Auswechseln der LR44/AG13 Batterien darauf, dass Sie die Anleitung auf dem Batteriefach für die Polarität befolgen.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und befestigen Sie die Schraube.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur die angegebene Größe und Art der Batterien.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden
- Wieder aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden
- Wieder aufladbare Batterien sind vor dem Laden aus dem Nachtlicht zu entfernen
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden
- Leere Batterien müssen aus dem Nachtlicht entfernt werden
- Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Batterieentsorgung:

- Entsorgen Sie die Batterien auf verantwortungsvolle Weise
- Werfen Sie Batterien unter keinen Umständen in ein Feuer, da sie explodieren können.

Produkt-Warnungen:

- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- **VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT SELBST ZU REPARIEREN.**

GARANTIE – KUNDENBEDINGUNGEN UND BEDINGUNGEN

In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler.

Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 Monatsigen Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstköpfe und Verschleißteile).

Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:

- Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einklang mit der Bedienungsanleitung ist.
 - Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert.
 - Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus).
- Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 Monatsigen Garantie:
- Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts.
 - Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station.
 - Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, der nicht in Einklang mit der Anleitung im Handbuch ist.
 - Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind.
 - Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben.

Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite www.nuvitababy.com