

Cet emballage comprend:

- 1 x mini-veilleuse couleur « animaux du zoo »
- 3 piles LR44/AG13
- 1 mode d'emploi

Caractéristiques du produit:

- Produit un éclairage LED coloré pour un usage de nuit
- Interrupteur de marche/arrêt - Durable, non toxique et facile à nettoyer
- Froide au toucher - Inclut 3 piles LR44/AG13

Première utilisation

1. Retirez la languette en plastique empêchant l'activation des piles au cours du transport.
2. Le compartiment à piles est situé à la base de la veilleuse ; tirez sur la languette pour activer les piles.

Fonctionnement de la veilleuse

1. Le bouton de marche/arrêt est situé à la base de la veilleuse.
2. Basculez l'interrupteur sur la position « on » pour allumer la veilleuse ; basculez-le sur la position « off » pour l'éteindre.

Changement des piles:

1. Le compartiment à piles est situé à la base de la veilleuse. Retirez la vis qui retient le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Remplacez les piles LR44/AG13 en prenant soin à respecter la polarité indiquée sur le compartiment à piles.
3. Replacez le couvercle du compartiment et fixez-le à l'aide de la vis.

Précautions relatives aux piles

- Utilisez uniquement des piles de dimensions et du type spécifiés.
- Assurez-vous de respecter la polarité lorsque vous installez les piles.
- Les piles non rechargeables ne sont pas conçues pour être rechargées
- Les piles rechargeables doivent uniquement être chargées sous la surveillance d'un adulte
- Les piles rechargeables doivent être retirées de la veilleuse avant d'être chargées
- Il est déconseillé de mélanger des piles de types différents ou des piles neuves et usagées
- Les piles usagées doivent être retirées de la veilleuse. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Mise au rebut des piles:

- Jetez les piles de manière responsable
- Ne jetez les piles au feu sous aucune circonstance, car elles risqueraient d'exploser.

Avertissements relatifs au produit:

- Ce produit est destiné à un usage d'intérieur uniquement.
- **N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER CE PRODUIT VOUS-MÊME.**

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Le produit est garanti 24 mois (garantie légale) contre les défauts de matériaux ou de fabrication à partir de la date indiquée dans la réception.

Sont exclus de la garantie légale de 24 mois sont les parties identifiées comme "consommable" (par exemple, les piles, têtes de brosse ou de pièces d'usure).

La garantie légale de 24 mois est nulle si:

- Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise utilisation non conforme aux instructions dans le manuel.
 - Le produit a été modifié et/ou falsifié.
 - La cause de l'échec est dû à un mauvais entretien des composants individuels et/ou accessoires et/ou les fournitures (par exemple l'oxydation et/ou de mise à l'échelle en raison de la rétention d'eau ou d'autres liquides, le blocage des sédiments du capteur, une fuite de liquide corrosif des batteries).
- Ce qui suit est exclu de la garantie légale de 24 mois:
- Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces d'usure ou de frais pour l'entretien ordinaire du produit.
 - Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le magasin où vous l'avez acheté ou autrement autorisé au centre de collecte pour recevoir les produits sous garantie.
 - Les dommages causés par ou résultant de l'installation ou l'usage abusif non conforme aux les instructions du manuel d'instruction.
 - Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux événements accidentels ou de conditions défavorables ne sont pas compatibles avec le produit.
 - Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du produit. Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente n'assument aucunement la responsabilité pour les pertes et les dommages économiques causés par un dysfonctionnement du produit. Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne répondent pas, en tout cas pour les dommages, y compris, tous les cas de dommages, y compris ceux, indirects et directs, pertes de revenus, la perte nette de l'épargne et de dégâts supplémentaires et d'autres détails conséquences allant au-delà du dommage causé par la violation de garantie, un contrat, responsabilité stricte, faute ou pour d'autres raisons, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou de documents papier et électroniques, y compris le manque de service.

Pour de plus amples informations sur la visite du service d'aide de la site www.nuvitababy.com