

nuvita®  
nuvitababy.com



0m+

- EN UV Steriliser
- IT Sterilizzatore UV
- ES Esterilizador UV
- FR Stérilisateur UV
- PT Esterilizador UV
- DE UV-Sterilisator
- GR Αποστειρωτής UV
- HU Sterilizáló UV
- PL Sterylizator UV
- SL Sterilizator UV

1556

- EN Instruction Manual
- IT Manuale Istruzioni d'Uso
- ES Manual de Instrucciones
- FR Manuel d'Utilisation
- PT Manual de Instruções
- DE Bedienungsanleitung
- GR Οδηγίες Χρήσης
- HU Használati Útmutató
- PL Instrukcja Obsługi
- SL Navodila za Uporabo



Fig1 - Slika Sterilizator cucljev

## Opis

1. Gumb za vklop (ON).
2. Zgornji pokrov s predalčkom za baterije.
3. Posoda za tolažilne dude ali cuclje.
4. Spodnji pokrov.

## Tehnični podatki

1. Vir napajanja: 3 V DC (2 x AAA baterija)
2. Poraba energije: 0,9 Watta
3. Življenjska doba žarnice: ~5.000 ur
4. UV jakost: ~500  $\mu$ W
5. Gostota ozona: 0,01-0,05 ppm
6. Temperatura okolja: 0°C-50°C (32°F-122°F)

## Način uporabe

1. Vstavite 2 x AAA bateriji s pravilno polarnostjo "+" in "-" simbolov v predalček za baterije.
2. Položite tolažilno dudo v posodo tako, da odprete zgornji pokrov.
3. Zaprite zgornji pokrov in potem za 3 sekunde pritisnite na gumb za vklop (ON). Rdeči LED indikator bo utripal (varnostni način dela).
4. Ponovno pritisnite gumb za vklop, UV luč se bo prižgala in postopek sterilizacije bo trajal približno 6 minut ( $\pm$  1 minuto).
5. Za sterilizacijo cuclja premera največ 45 mm snemite spodnji pokrov in položite

napravo direktno na stekleničko (Slika 1), potem ponovite 3. in 4. korak.

6. Ko se postopek sterilizacije zaključi, UV luč sama ugasne.

## Opozorilo

Pred montažo in prvo uporabo te naprave vas prosimo, da skrbno preberete ta priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo.

1. Sterilizator je elektronska naprava, zato ga ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in UV luči ne čistite z vodo ali detergenti.
2. Ta naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok.
3. UV luč lahko poškoduje oči in kožo, zato ju ne izpostavljajte in ne glejte direktno v UV luč med delovanjem naprave.
4. Ta naprava je namenjena za sterilizacijo očiščenih tolažilnih dud in cucljev z UV žarki. Priporočamo, da naprave ne uporabljate za noben drug namen. Lahko bi povzročili poškodbe stvari in ljudi.
5. Naprave ne uporabljajte, če:
  - a. je UV luč poškodovana,
  - b. če ima sterilizator vidne poškodbe,
  - c. če naprava ne deluje pravilno.
6. Za čiščenje ne uporabljajte močnih detergentov ali topil. Uporabite mehko, suho in čisto krpo.
7. Te naprave ne smejo uporabljati ljudje, vključno z otroci, s telesnimi, čutnimi ali duševnimi okvarami, pomanjkanjem

izkušenj ali znanja, dokler niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo te naprave s strani pristojne osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

## Opozorilo

1. Če naprave dlje časa ne uporabljate, prosimo da odstranite baterije zaradi preprečitve morebitnega iztekanja korozivne tekočine.
2. Za pravilno in redno delovanje napravo redno očistite z mehko in suho krpo ali bombažno brisačo.

Simbol na tem izdelku pomeni, da gre za elektronski izdelek in da ga morate po prenehanju uporabe v skladu z evropsko direktivo št. 2002/96/ES predati svojemu lokalnemu centru za zbiranje in predelavo odpadkov za neškodljivo odstranitev.





Imported and distributed by:  
Anteprima Brands International Ltd.  
Malta - Europe