


SL NUVITA SCALDABIBERON 1160

ÚVOD


Blahoželáme vám ku kúpe ohrievača fliaš, ktorý je možné používať všade, lebo pracuje ako po pripojení do DOMÁCEJ elektrickej siete, tak aj po pripojení do elektrickej siete AUTOMOBILU. Jeho značná veľkosť umožňuje ohrievať fľaše až do šírky 8 cm, pričom ohrev môže prebiehať buď s vodou (doma), alebo nasucho (automobil). Obsluha je jednoduchá: pootočte otočný gombík do polohy 3 a ohrievač fliaš začne pracovať. Ohriať nápoj potrvá približne 6 – 7 minút. Na udržanie teploty pootočte otočný gombík do polohy 2. Skôr ako začnete prístroj používať, prečítajte si, prosím, používateľský manuál a uchovajte ho na budúcu potrebu.

POPIS



1. Svetivá dióda AUTO (12 V DC)
2. Ohrievací článok
3. Svetivá dióda DOMA (230 V AC)
4. Ovládací otočný gombík
5. Volič pre DOMA a AUTO
6. Prípojka pre prívodný kábel AUTO
7. Prípojka pre prívodný kábel DOMA
8. Viečko
9. Nádobka na gél
10. Napájací kábel do auta
11. Napájací kábel do domácnosti

OVĽADACÍ OTOČNÝ GOMBÍK



1. Počas prípravy nápoja alebo keď sa prístroj nepoužíva, dbajte, aby bol ovládací otočný gombík v polohe 1.
2. Ak po ohreve nápoj okamžite neskonzumujete, pootočte ovládací gombík do polohy 2. Týmto spôsobom udržíte jeho teplotu.
3. Na rýchly ohrev nápoja pootočte ovládací gombík do polohy 3.

Nápoj	Čas ohrevu nutný na dosiahnutie teploty ~40°C	
	Teplota okolia (~20 °C)	Frigorifero (6°C circa)
Fľaša 160ml	6':20"	7':30"
Fľaša 250ml	12':00	15':00"

Hodnoty uvedené v tabuľke sú iba približné a treba ich chápať skôr ako príklad, pretože na čas ohrevu má vplyv mnoho ďalších faktorov.

AKO PRÍSTROJ POUŽÍVAŤ

Pri používaní prístroja sa riadte podľa pokynov uvedených nižšie v texte:

DOMA:



Ak používate ohrievač fliaš doma, vždy a zásadne ho používajte s vodou. Nepoužívajte prístroj „nasucho“ (bez vody), riskujete tým poškodenie fliaše.

POZOR

1. Skontrolujte, či je volič napájania na zadnej strane prístroja v polohe DOMA.
2. Pootočte ovládací gombík (4) do polohy ①.
3. Pripojte kábel určený na napájanie zo siete v domácnosti (11) k prístroju a zasunúť ho do kompatibilnej elektrickej zásuvky.



Ak zvolíte režim napájania DOMA, prípojka pre prívodný kábel AUTO je zakrytá a neprístupná.

NOTA

4. Nalejte vodu do ohrievača (2), dbajte pritom, aby hladina vody neprekročila ukazovateľ MAX. Obvykle stačí množstvo od 40 ml do 80 ml a závisí to od veľkosti ohrievanej fliaše.
5. Vložte fľašu do ohrievača a pootočte otočným gombíkom do polohy ③. Rozsvieti sa svetivá dióda DOMA a začne fáza ohrevu.
6. Po 5 – 7 minútach skontrolujte teplotu nápoja tak, že si nalejete niekoľko kvapiek na chrbát ruky a potom dáte fľašu dojčať.
7. Keď prestanete prístroj používať, pootočte ovládací gombík do polohy ① a odpojte prívodný kábel od zdroja napätia.




Počas fázy ohrevu niekoľkokrát zabliká svetivá dióda DOMA. Počakajte 5 – 7 minút a skontrolujte teplotu nápoja tak, že si nalejete niekoľko kvapiek na chrbát ruky.

NOTA

Auto:

1. Skontrolujte, či je volič napájania na zadnej časti prístroja v polohe AUTO.
2. Pootočte ovládací otočný gombík (4) do polohy ①.
3. Pripojte napájací kábel do AUTA (10) k prístroju a zasunúť ho do zdierky zapalovača v automobile.
4. Vložte fľašu do ohrievača bez vody a pootočte otočný ovládací gombík do polohy ③.
5. Po 10 – 15 minútach skontrolujte teplotu nápoja tak, že nalejete niekoľko kvapiek na chrbát svojej ruky a potom dáte fľašu dojčať.
6. Po ukončení používania prístroja pootočte ovládací gombík do polohy ① a odpojte napájací kábel od elektrickej siete.



NOTA

Počas fázy ohrevu niekoľkokrát zabliká svetivá dióda DOMA. Počakajte 10 – 15 minút a potom skontrolujte teplotu nápoja tak, že si nalejete niekoľko kvapiek na chrbát ruky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na zaistenie správnej funkcie sa odporúča prístroj pravidelne čistiť. Ďalej v texte sú uvedené niektoré zásady čistenia ohrievača fliaš:

1. Odpojte prístroj od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
 2. Ak zostala v prístroji nejaká voda, vylejte ju a vykurovací článok očistite mäkkou a čistou handrou.
 3. Povrch prístroja čistite mäkkou, čistou handrou navlhčenou vodou.
- Na zníženie usadzovania sedimentu odporúčame používať vodu filtrovanú alebo prevarenú. Na zaistenie dostatočnej účinnosti prístroja sa odporúča každé 4 týždne odstrániť akýkoľvek usadený vápenec pomocou bieleho vínneho octu.



NOTA

Vodní kamen odstraníte z mešanico 50 ml domácega vinského kisa in 100 ml hladne vode. Ki jo natočíte v grelec. Mešanico pustimo delovati dokler se vodní kamen ne odstráni, medtem grelnika ne smete uporabljati! Grelnik nato izpraznite in ga temeljito izperite ter osušite s suho krpo. Čiščenje ponovite na vsake štiri tedne.

UPOZORNENIE

Ak používate malé elektrické prístroje, najmä v prítomnosti detí, je dôležité, aby ste dôkladne dodržiavali bezpečnostné opatrenia uvedené ďalej v texte:

1. Ak je prístroj v činnosti a/alebo ak sú prítomné deti, nenechávajte ho bez dozoru.
2. Prístroj používajte na rovnom povrchu a zabezpečte ho proti prevrhnutiu či úniku vody, ktorá vnútri vrje.
3. Po použití prístroj odpojte od zdroja napätia a nechajte ho vychladnúť.
4. Prístroj nepoužívajte vo vode ani v miestach s vysokou vlhkosťou (Príklad: kúpeľňa alebo bazén).
5. Výrobok neumiestňujte v blízkosti vane či studní.
6. Prístroj neumiestňujte blízko vody a/alebo ho nenechajte nasiaknuť vodou či inými podobnými kvapalinami.
7. Ak prístroj spadne do vody či inej podobnej kvapaliny, nesiahajte preň do vody skôr, než vytiahnete prívodný kábel z elektrickej zásuvky.
8. Pred každým použitím dôkladne skontrolujte, či prístroj, prívodný kábel, alebo zásuvka nie sú poškodené.
9. Prístroj neuvádzajte do činnosti, ak: a. je prívodný kábel či zástrčka poškodená alebo ak bolo s nimi neodborne manipulované; b. prístroj spadol na zem alebo je viditeľne poškodený; c. bol ponorený do vody či podobných kvapalín.
10. Prístroj je určený na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho v exteriéri či v prítomnosti látok, sprejov, aerosólov či lekárskeho zariadení na podávanie kyslíka.
11. Je nevhodné používať zariadenie v prostrediach, kde sú zmesi horľavých anestetík, kyslíka či oxidu dusičnatého.
12. Neupravujte prívodný kábel ani zástrčku. Používajte vhodné adaptéry a/alebo konvertory, ktoré zodpovedajú príslušným normám.
13. Dbajte, aby prístroj nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu či nadmernému teplu.
14. Vnútri prístroja nie sú žiadne náhradné diely, spotrebný materiál a/alebo jednotlivé vymeniteľné súčasti, ktoré by potrebovali opravy.
15. Dbajte, aby prívodný kábel neprekážal osobám a nevystavoval ich nebezpečenstvu. Najmä dávajte pozor, aby sa nedotýkali či nebol v tesnej blízkosti povrchov s vysokou teplotou, ako napríklad kuchynský sporák či radiátory kúrenia v dome.
16. Prístroj nie je určený ľuďom, vrátane detí, s telesným, zmyslovým a duševným postihnutím, alebo bez príslušných skúseností či znalostí, okrem prípadov, keď títo ľudia boli riadne vyškolení a vycvičení v používaní prístroja na to spôsobilou osobou a sami zodpovedajú za svoju bezpečnosť.

ZÁRUKA – PODMIENKY

V súlade s platnými predpismi sa na výrobok poskytuje záruka v dĺžke 24 mesiacov (zákonná záruka) na chyby materiálu či výrobné chyby, a to od dátumu uvedeného na pokladničnom doklade. Zo zákonnej záruky v dĺžke 24 mesiacov sú vybrané súčasti označované ako „spotrebný materiál“ (napr. batéria, kefové hlavy alebo súčasti, ktoré podliehajú opotrebovaniu). Zákonná záruka v dĺžke 24 mesiacov je neplatná, ak:

1. bol výrobok poškodený po estetickej stránke vinou nevhodného používania, ktoré bolo v rozpore s návodom na použitie;
2. bol výrobok upravený a/alebo s ním bolo neodborne manipulované;
3. k poruche došlo vinou nedostatočnej údržby jednotlivých komponentov a/alebo príslušenstva a/alebo prevádzkových materiálov (napr. oxidácia a/alebo inkrustácia vplyvom zadržovania vody či iných kvapalín, usadeniny blokujúce snímač, únik žeravej kvapaliny z batérií).

Zákonná záruka v trvaní 24 mesiacov sa nevzťahuje na nasledujúce body:

1. Náklady na výmenu a/alebo opravu súčastí podliehajúcich opotrebovaniu alebo náklady na bežnú údržbu výrobku.
2. Náklady a riziká spojené s dopravou výrobku do/z obchodu, kde ste ho kúpili, či iného autorizovaného zberného strediska, kde výrobok, na ktorý sa vzťahuje záruka, prevezmú.
3. Poškodenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou výrobku alebo v súvislosti s ňou alebo jeho nesprávnym používaním v rozpore s pokynmi v návode na použitie.
4. Poškodenie vplyvom prírodných katastrof, havárií či nepriaznivých podmienok nezlučiteľných s výrobkom.
5. Chyby, ktoré majú na funkciu výrobku zanedbateľný vplyv.

Výrobca, distribútor a všetky strany zapojené do predaja výrobku nijako neručia za straty ani hospodárske škody spôsobené zlou funkciou výrobku. Podľa platných predpisov výrobca, distribútor ani všetky strany zapojené do predaja v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody, vrátane škôd priamych aj nepriamych, straty čistého zisku, straty úspor a dodatočných škôd a iných drobných následkov idúcich nad rámec škôd spôsobených porušením záruky, zmluvy, presne vymedzenej zodpovednosti, delikty či z iných príčin, následkom používania či nespôsobilosti výrobok a/alebo tlačenu a elektronickú dokumentáciu používať, vrátane nedostatočného servisu.